

Montageanleitung für WL90 (R/RH/RP)

1. Lautsprecher aus der Verpackung entnehmen, und Ziergitter mit Hilfe der beigelegten Folie entfernen.
2. Befestigungsbohrungen 6mm im Abstand von 240 mm waagrecht an der Wand anbringen (siehe auch Bohrbild auf diesem Blatt). Dübel 6mm in die Wand eindrücken.
3. Lautsprecher entsprechend Schaltbild anschließen.
4. Lautsprechergehäuse mit 2 beigelegten Schrauben befestigen.
5. Ziergitter wieder eindrücken.

Installationshinweise

Bei der Installation des Lautsprecherernetzes und des Lautsprechers ist darauf zu achten, daß die Anforderungen der VDE 0100 und dessen zutreffende Teile eingehalten werden. Alle Anschlußpunkte müssen frei von Zugbeanspruchung sein.

ACHTUNG:

Freibleibende Drahtenden müssen isoliert werden, sonst Kurzschlußgefahr!

Mounting instructions for the WL90 (R/RH/RP)

1. After unpacking the loudspeakers detach the grille, using the supplied foil.
2. For the mounting you have to drill horizontal holes with 6mm in diameter and with a distance of 240 mm from each other (see also the according diagram on this page). Afterwards insert 6mm wall plugs.
3. Connect the loudspeakers according to the diagram shown below.
4. Mount the speakers using the 2 supplied screws.
5. Re-attach the grille.

Installation Notes

When installing the loudspeaker network and the loudspeaker, make sure that the requirements of VDE 0100 and the respective parts are observed. All connection points must be free of tensile stress.

IMPORTANT:

Open wire ends must be isolated - danger of short circuit!

Instruction de montage pour WL90 (R/RH/RP)

1. Sortir l'enceinte du carton d'emballage, retirez la grille de protection à l'aide de la feuille spéciale.
2. Fixer les trous de fixation 6mm horizontalement avec un intervalle de 240 mm (voir image de perçage), enfoncez les chevilles de 6 mm dans le mur.
3. Brancher l'enceinte comme sur le schéma suivant.
4. Fixer le châssis de l'enceinte avec les deux vis prévus à cet effet.
5. Renfoncer la grille de protection.

Informations d'installation

Quand vous installerez l'enceinte et l'alimentation de l'enceinte, faites attention que les exigences de VDE 0100 soient respectées. Aucun point de branchement ne doit pas être étiré pour un fonctionnement correcte.

ATTENTION:

Tous les câbles non utilisés, doivent être isolés, sinon vous risquer un court-circuit.

